BT-POCKET
KEYBOARD

Art.-Nr.: 55379

inLINE®

INHALT

1. Allgemeines 3
2. Lieferumfang 3
3. Hinweise und Warnsymbole 3
4. Technische Eigenschaften 3-4
5. Bestimmungsgemäße Verwendung 4
6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 4
7. Hinweis zur Funkfrequenz 5
8. Anwendung / Inbetriebnahme 5-6
9. Touchpad-Funktionen 6
10. Funktionstasten 7-9
11. Status-LEDs 10
12. Wartung und Reinigung 10
13. Entsorgung 10
14. Disclaimer 11

1. ALLGEMEINES

GÜLTIGKEIT

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgendes Produkt:

- 55379 InLine® faltbare Bluetooth Tastatur „BT-Pocket“, grau, für bis zu 3 Bluetooth-Geräte

HERSTELLER

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATUM:

März 2020

2. LIEFERUMFANG

- InLine® faltbare Bluetooth Tastatur „BT-Pocket“
- USB Typ A auf Typ-C Kabel, ca. 80cm lang
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

3. ERKLÄRUNG VON WARNSYMBOLEN UND HINWEISEN

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

4. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Anzahl Tasten: 64
- Bluetooth-Version: 5.1
- Chipsatz: Broadcom 20730
- Abmessungen (aufgeklappt): 332x83x6mm (BxTxH)
- Abmessungen (zusammengeklappt): 165x83x12mm (BxTxH)

- Gewicht: 0,13kg
- Abmessungen Touchpad: 25x36mm (BxH)
- Ladeschnittstelle: USB Typ C
- Reichweite: Bis zu 10m
- Standby-Zeit: 65 Tage
- Ladezeit: 2h
- Ununterbrochene Laufzeit: 35h
- Akkukapazität: 110mAh
- Stromverbrauch im Betrieb: 3,0-4,2V/2,8mA
- Kompatibilität: iOS, iPadOS, MacOS, Android, Windows Betriebssysteme

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die faltbare InLine® Bluetooth Tastatur „BT-Pocket“ ist ein Eingabegerät für PC, Android- oder iOS-Geräte. Es können bis zu drei mobile Geräte per Bluetooth mit ihr verbunden werden. Das Umschalten zwischen verbundenen mobilen Geräten erfolgt komfortabel per Tastendruck. Darüber hinaus besitzt sie praktische Funktionstasten zum einfachen Ansteuern und Ausführen verschiedener Funktionen wie Lautstärke oder zur Navigation.

- Verwendbar mit Windows Notebooks und PCs sowie Android und iOS/iPadOS Geräten
- Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)

Allgemeine Warnhinweise:

- Setzen Sie die InLine® „BT-Pocket“ keiner großen Hitze aus.
- Vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

6. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwendung gilt:

- Verwenden Sie die InLine® „BT-Pocket“ nicht im Freien
- Bauen Sie die InLine® „BT-Pocket“ nicht auseinander

7. HINWEIS ZUR FUNK-FREQUENZ

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen).
Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0 - 2483,5 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen), zugeteilt.
Mit dieser Allgemeinzuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EU), zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland.
Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands informieren Sie sich bitte im Vorfeld über die rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

8. ANWENDUNG / INBETRIEBNAHME

1. Schalten Sie die InLine® „BT-Pocket“ ein, indem Sie sie aufklappen. Zur Bestätigung leuchten die LED „2“, „3“, „4“ für ca. 5 Sekunden und erlöschen dann.
2. Um die Tastatur in den Pairing-Modus zu versetzen, drücken und halten Sie nun die Fn-Taste und anschließend Q für ca. 3-5 Sekunden, bis die LED „2“ schnell zu blinken beginnt.
3. Suchen Sie nun mit Ihrem zu koppelnden Gerät in den Bluetooth-Einstellungen nach „InLine BT-Pocket Keyboard“ und wählen Sie es aus. Näheres zur Bluetooth-Verbindung entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres zu koppelnden Gerätes.
4. Sobald das Pairing erfolgreich war, werden Sie von Ihrem Gerät aufgefordert, die Kopplung zu

bestätigen. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED „2“ kurz und erlischt dann. Sie haben nun Ihr Gerät erfolgreich mit der von Ihnen gewählten Bluetooth-Taste gekoppelt und können zukünftig durch kurzes Drücken der Tastenkombination Fn+Q die Verbindung wählen. Um die Taste mit einem anderen Gerät zu koppeln, halten Sie sie wieder für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Tastatur erneut in den Pairing-Modus zu versetzen.

5. Um die anderen Kanäle mit weiteren Geräten zu koppeln, drücken und halten Sie die Fn-Taste und anschließend W bzw. E für ca. 3-5 Sekunden und befolgen Sie die oben beschriebenen weiteren Schritte erneut.
6. Nach erfolgreichem Pairing halten Sie die FN-Taste gedrückt und drücken Sie zusätzlich eine der Tasten „A“, „S“ oder „D“. Hiermit werden betriebssystemspezifische Funktionen des verbundenen Gerätes aktiviert. „A“ steht hierbei für Android-, „S“ für Windows- sowie „D“ für iOS-Geräte.

Hinweis

Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet die Tastatur in den Schlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie nach ca. 5 Sekunden reaktiviert.

9. TOUCHPAD-FUNKTIONEN

Die folgenden Bedienungen des Touchpads funktionieren unter Windows, Android sowie iOS/iPadOS ab der Version 13.4 oder neuer:
Tippen mit einem Finger: Linke Maustaste
Streichen über das Touchpad mit einem Finger: Mauszeiger bewegen
Tippen mit zwei Fingern: Rechte Maustaste

Hinweis

Um das Touchpad unter iOS/iPadOS verwenden zu können, muss Version 13.4 oder aktueller installiert sein, andernfalls wird die Funktion nicht unterstützt.

Hinweis

Um die Touchpad-Funktion unter iOS zu aktivieren, wählen Sie Einstellungen --> Bedienungshilfen --> Tippen --> Assistive Touch

10. FUNKTIONSTASTEN

Um die Sonderfunktionen zu nutzen, müssen Sie die Fn-Taste gedrückt halten und anschließend eine der Funktionstasten drücken. Die folgende Tabelle zeigt die zu drückenden Tasten sowie die zugehörigen Funktionen:

Taste	Funktion Android	Funktion iOS	Funktion Windows
Fn + A	Android Funktionstasten	-	-
Fn + S	-	-	Windows Funktionstasten
Fn + D	-	iOS Funktionstasten	-
Fn + Q	Zu Bluetooth-Kanal 1 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 1 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 1 wechseln
Fn + W	Zu Bluetooth-Kanal 2 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 2 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 2 wechseln
Fn + E	Zu Bluetooth-Kanal 3 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 3 wechseln	Zu Bluetooth-Kanal 3 wechseln
Fn + Esc	-	-	Web Scanner
Fn + F1	Helligkeit -	Helligkeit -	F1
Fn + Shift + F1	-	-	Helligkeit -
Fn + F2	Helligkeit +	Helligkeit +	F2
Fn + Shift + F2	-	-	Helligkeit +
Fn + F3	Home	Home	F3
Fn + Shift + F3	-	-	Home
Fn + F4	Suchen	Suchen	F4

Taste	Funktion Android	Funktion iOS	Funktion Windows
Fn + Shift + F4	-	-	Suchen
Fn + F5	Rechte Maustaste	-	F5
Fn + Shift + F5	-	-	Rechte Maustaste
Fn + F6	Zurück	-	F6
Fn + Shift + F6	-	-	-
Fn + F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	F7
Fn + Shift + F7	-	-	Vorheriger Titel
Fn + F8	Play/Pause	Play/Pause	F8
Fn + Shift + F8	-	-	Play/Pause
Fn + F9	Nächster Titel	Nächster Titel	F9
Fn + Shift + F9	-	-	Nächster Titel
Fn + F10	Stummschaltung	Stummschaltung	F10
Fn + Shift + F10	-	-	Stummschaltung
Fn + F11	Lautstärke -	Lautstärke -	F11
Fn + Shift + F11	-	-	Lautstärke -
Fn + F12	Lautstärke +	Lautstärke +	-
Fn + Shift + F12	-	-	Lautstärke +
Fn + Y	<	<	<

Taste	Funktion Android	Funktion iOS	Funktion Windows
Fn + X	>	>	>
Fn + C	|	|	|
Fn + Pfeil nach oben	Bild auf	-	Bild auf
Fn + Pfeil nach unten	Bild ab	-	Bild ab
Fn + Pfeil links	Pos 1	-	Pos 1
Fn + Pfeil rechts	Ende	-	Ende
Alt Gr + 7	{	{	{
Alt Gr + 8	[	[	[
Alt Gr + 9	]	]	]
Alt Gr + 0	}	}	}
Alt Gr + ß	\	\	\
Alt Gr + Q	@	@	@
Alt Gr + E	€	€	€
Alt Gr + +	~	~	~
Alt Gr + M	µ	µ	µ

11. STATUS-LEDS (SIEHE AUCH SEITE 12)

„1“ (rot): Wenn diese LED blinkt, sollten Sie den Akku der Tastatur zeitnah laden. Sie leuchtet, wenn der Akku der Tastatur geladen wird und erlischt, sobald der Akku voll ist.

„2“ (weiß): Leuchtet beim Einschalten kurz zeitgleich mit „3“ und „4“. Blinkt ggf. langsam, wenn der Kanal gewählt wird und erlischt dann. Blinkt schnell, wenn der Kanal in den Pairing-Modus versetzt wird.

„3“ (weiß): Leuchtet beim Einschalten kurz zeitgleich mit „2“ und „4“. Blinkt ggf. langsam, wenn der Kanal gewählt wird und erlischt dann. Blinkt schnell, wenn der Kanal in den Pairing-Modus versetzt wird.

„4“ (weiß): Leuchtet beim Einschalten kurz zeitgleich mit „2“ und „3“. Blinkt ggf. langsam, wenn der Kanal gewählt wird und erlischt dann. Blinkt schnell, wenn der Kanal in den Pairing-Modus versetzt wird.

„5“ (weiß): Leuchtet bei aktivierter Feststelltaste.

12. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die InLine® „BT-Pocket“ mit einem trockenen, samtigen Tuch.
Verwenden Sie kein Wasser oder sonstige Reinigungsflüssigkeiten, die die Elektronik schädigen können.

13. ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstellen zurück zu geben.

14. DISCLAIMER

1. Ausgabe Deutsch 11/2020

Dokumentation © 2020 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung . Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.

InLine ist eine Marke der:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen
www.inline-info.com

SIE HABEN FRAGEN?

NUTZEN SIE UNSEREN LIVE-SUPPORT!

Kaufberatung, Hilfe bei technischen Fragen und der Installation direkt vom Hersteller. Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr persönlich für Sie.

MO. - FR.: 09:00 - 17:00 UHR

BT-POCKET
KEYBOARD

Art.-No.: 55379

inLINE®

CONTENT

1. General information 3
2. Content of delivery 3
3. Explanation of warning symbols and warnings 3
4. Technical characteristics 3-4
5. Intended use 4
6. Improper use 4
7. Note on radio frequency 4-5
8. Application / Use 5-6
9. Touchpad functions 6
10. Function keys 6-9
11. Status LED 10
12. Maintenance and cleaning 10
13. Disposal 10
14. Disclaimer 11

1. GENERAL INFORMATION

VALIDITY

This instruction manual applies to the following products:

- 55379 InLine® foldable Bluetooth keyboard „BT-Pocket“, grey, for up to 3 Bluetooth devices

MANUFACTURER

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

DATE

March 2020

2. CONTENT OF DELIVERY

- InLine® foldable Bluetooth keyboard „BT-Pocket“
- USB type A to type-C cable, approx. 80cm long
- Instruction manual

Check the content of delivery for completeness. If individual components are missing, please contact your dealer.

3. EXPLANATION OF WARNING SYMBOLS AND WARNINGS

This symbol indicates information that contributes to a better understanding.

4. TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Number of keys: 64
- Bluetooth version: 5.1
- Chipset: Broadcom 20730
- Dimensions (unfolded): 332x83x6mm (WxDxH)
- Dimensions (folded): 165x83x12mm (WxDxH)
- Weight: 0.13kg

- Dimensions touchpad: 25x36mm (WxH)
- Charging interface: USB type C
- Range: Up to 10m
- Standby: 65 days
- Charging time: 2h
- Continous working time: 35h
- Battery capacity: 110mAh
- Power consumption during operation: 3.0-4.2V/2.8mA
- Compatibility: iOS, iPadOS, MacOS, Android, Windows operating systems

5. INTENDED USE

The InLine® foldable Bluetooth keyboard „BT-Pocket“ is an input device for PCs, Android or iOS devices. Up to three mobile devices can be connected to it via Bluetooth. Switching between connected mobile devices is done comfortably by pressing buttons. In addition, it has convenient function keys for easy control and execution of various functions such as volume or navigation.

- Can be used with Windows notebooks and PCs or Android and iOS/iPadOS devices
- German keyboard layout (QWERTZ)

General warnings:

- Do not expose the InLine® „BT-Pocket“ to extreme heat
- Protect from dust and moisture

6. IMPROPER USE

The following shall be deemed to be improper use within the meaning of a foreseeable misuse:

- Do not use the InLine® „BT-Pocket“ outdoors
- Do not disassemble the InLine® „BT-Pocket“

7. NOTE ON RADIO FREQUENCY

General allocation of frequencies for use in local networks; Wireless Local Area Networks (WLAN radio applications).

Pursuant to § 55 of the German Telecommunications Act (TKG), frequencies in the range of 2400.0 - 2483.5 MHz are hereby allocated for use by the general public in local networks, Wireless Local Area Networks (WLAN radio applications.
With this general allocation, the obligatory implementation of the decision of the European Commission of the harmonisation of spectrum use by devices with a low range of coverage will take place from 09.11.2006 (2006/771/EC), as last amended by the implementing decision of the Commission of 08.12.2011 (2011/829/EU), published in the Official Journal of the European Union L 329, page 10 et seq. of 13.12.2011, in Germany.
If you plan to use the product outside of Germany, please inform yourself in advance about the legal regulations of the respective country.

8. APPLICATION / USE

1. Turn on the InLine® „BT-Pocket“ by unfolding it. To confirm, the Bluetooth LED 2, 3, 4 will light up for approx. 5 seconds and then go out.
2. To put the keyboard into pairing mode, press and hold the Fn key and then Q for approx. 3-5 seconds until LED „2“ starts to flash rapidly.
3. Now search for „InLine BT-Pocket Keyboard“ in the Bluetooth settings with your device to be paired and select it. For more information on the Bluetooth connection, please refer to the manual of your device to be paired.
4. Once pairing is successful, your device will ask you to confirm the pairing. After successful coupling, LED „2“ lights up briefly and then goes out. You have now successfully paired your device with the Bluetooth key you selected and can select the connection in the future by briefly pressing the key combination Fn+Q. To pair the key with another device, press and hold it again for about 3 seconds to put the keyboard back into pairing mode.
5. To pair the additional channels with other devices, press and hold the Fn key and then W or E for approx. 3-5 seconds and follow the further steps described above again.

6. After successful pairing, hold down the FN key and additionally press one of the keys „A“, „S“ or „D“. This activates operating system specific functions of the connected device. „A“ stands for Android, „S“ for Windows and „D“ for iOS devices.

Note

After 30 minutes of inactivity, the keyboard switches to sleep mode. By pressing any key, it will be reactivated after about 5 seconds.

9. TOUCHPAD FUNCTIONS

The following touchpad operations work under Windows, Android and iOS/iPadOS from version 13.4 or later:

One finger tap: Left mouse button

Slide one finger: Move mouse pointer

Two fingers tap: Right mouse button

Note

To use the touchpad under iOS/iPadOS, version 13.4 or later must be installed, otherwise the feature is not supported.

Note

To activate the touchpad function under iOS, select Settings --> Accessibility --> Touch --> Assistive Touch

10. FUNCTION KEYS

To use the special functions, you must hold down the Fn key and then press one of the function keys.

The following table shows the keys to be pressed and the corresponding functions:

Key	Function Android	Function iOS	Function Windows
Fn + A	Android function keys	-	-
Fn + S	-	-	Windows function keys
Fn + D	-	iOS function keys	-
Fn + Q	Switch to Bluetooth channel 1	Switch to Bluetooth channel 1	Switch to Bluetooth channel 1
Fn + W	Switch to Bluetooth channel 2	Switch to Bluetooth channel 2	Switch to Bluetooth channel 2
Fn + E	Switch to Bluetooth channel 3	Switch to Bluetooth channel 3	Switch to Bluetooth channel 3
Fn + Esc	-	-	Web Scanner
Fn + F1	Brightness -	Brightness -	F1
Fn + Shift + F1	-	-	Brightness -
Fn + F2	Brightness +	Brightness +	F2
Fn + Shift + F2	-	-	Brightness +
Fn + F3	Home	Home	F3
Fn + Shift + F3	-	-	Home
Fn + F4	Search	Search	F4
Fn + Shift + F4	-	-	Search
Fn + F5	Right mouse button	-	F5
Fn + Shift + F5	-	-	Right mouse button
Fn + F6	Back	-	F6

Key	Function Android	Function iOS	Function Windows
Fn + Shift + F6	-	-	-
Fn + F7	Previous track	Previous track	F7
Fn + Shift + F7	-	-	Previous track
Fn + F8	Play/Pause	Play/Pause	F8
Fn + Shift + F8	-	-	Play/Pause
Fn + F9	Next track	Next track	F9
Fn + Shift + F9	-	-	Next track
Fn + F10	Mute	Mute	F10
Fn + Shift + F10	-	-	Mute
Fn + F11	Volume -	Volume -	F11
Fn + Shift + F11	-	-	Volume -
Fn + F12	Volume +	Volume +	-
Fn + Shift + F12	-	-	Volume +
Fn + Y	<	<	<
Fn + X	>	>	>
Fn + C	|	|	|
Fn + Up Arrow	Page up	-	Page up
Fn + Down Arrow	Page down	-	Page down

Key	Function Android	Function iOS	Function Windows
Fn + Arrow left	Line head	-	Line head
Fn + Arrow right	Line end	-	Line end
Alt Gr + 7	{	{	{
Alt Gr + 8	[	[	[
Alt Gr + 9	]	]	]
Alt Gr + 0	}	}	}
Alt Gr + ß	\	\	\
Alt Gr + Q	@	@	@
Alt Gr + E	€	€	€
Alt Gr + +	~	~	~
Alt Gr + M	µ	µ	µ

11. STATUS LED (SEE ALSO PAGE 12)

„1“ (red): If this LED flashes, you should charge the keyboard‘s battery promptly. It lights up when the keyboard battery is being charged and goes out as soon as the battery is full.

„2“ (white): Lights up briefly at the same time as „3“ and „4“. It may flash slowly when the channel is selected and then go out. Flashes quickly when the channel is put into pairing mode.

„3“ (white): Lights up briefly at the same time as „2“ and „4“. It may flash slowly when the channel is selected and then go out. Flashes quickly when the channel is put into pairing mode.

„4“ (white): Lights up briefly at the same time as „2“ and „3“. It may flash slowly when the channel is selected and then go out. Flashes quickly when the channel is put into pairing mode.

„5“ (white): Lights up when the Caps Lock key is activated.

12. MAINTENANCE AND CLEANING

Clean the InLine® BT-Pocket with a dry, velvety cloth.
Do not use water or other cleaning fluids that may damage the electronics.

13. DISPOSAL

Electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is obliged by law to return electrical and electronic equipment and batteries at the end of their service life to the designated public collection points or to the point of sale.

14. DISCLAIMER

1. Edition English 11/2020

Documentation © 2020 INTOS ELECTRONIC AG
All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical processes without the publisher´s written consent. It is possible that this manual may still contain typographical defects or printing errors. However, the information in this manual is reviewed regularly and corrections will be made in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors and their consequences. All trademarks and industrial property rights are acknowledged. Changes in the sense of technical progress can be made without prior notice. Our products, including packaging, are not toys; they may contain small parts and sharp objects. Keep away from children, please.

InLine is a brand of:
INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen
www.inline-info.com

ANY QUESTIONS?

TAKE ADVANTAGE OF OUR LIVE SUPPORT!

Get your purchase advice, support for all technical and installation issues directly from the manufacturer. Monday through Friday from 9 to 17 o'clock.

MO. - FR.: 9AM TO 5PM